

## INSTALLATION PROCEDURE OF INTERFACE SOFTWARE IN HUNGARIAN

- Download the "**FLS Calibration System**" interface software and the Magyar software (the same SW also includes **EN/ITA** languages) from [www.flsnet.it](http://www.flsnet.it)
- Launch the "**FLS Calibration System**" software on the laptop
- Press **ENTER** and **ESC** when you turn on the monitor
- Connect the M9.02 to the laptop by the USB cable
- Select M9.XX which appears on the "Navigation" area on the software "**FLS Calibration System**"
- **Confirm FW UPGRADE and select the Updated Software in Hungarian language**
- At the end of the procedure, restart the instruments in order to refresh M9.02 software (It will take 90 seconds to refresh the software. Please do not interrupt the restarting process).

The procedure will take 5-6 minutes approximately.

## PROCEDURA DI INSTALLAZIONE SOFTWARE DI INTERFACCIA IN UNGHERESE

- Scaricare il software di interfaccia "**Sistema di calibrazione FLS**" e il software in magiaro (lo stesso SW comprende anche la lingua **EN** e **ITA**) dal sito [www.flsnet.it](http://www.flsnet.it)
- Avviare il software "**Sistema di calibrazione FLS**" sul PC
- Premere **ENTER** ed **ESC** quando si accende il monitor
- Collegare M9.02 al PC portatile tramite il cavo USB
- Selezionare M9.XX nell'area di navigazione del software "**Sistema di calibrazione FLS**"
- **Confermare l'aggiornamento del firmware e selezionare il software in ungherese aggiornato**

Al termine della procedura, riavviare gli strumenti per aggiornare il software M9.02 ( l' aggiornamento del software impiegherà 90 secondi circa. Non interrompere il processo di riavvio).

La procedura durerà complessivamente 5-6 minuti.